



Wir leben Autos.

August 2014

Този документ е валиден за следните модели:

CD 600 IntelliLink:	Opel Astra, Opel Astra GTC, Opel Cascada, Opel Meriva, Opel Mokka, Opel Ampera, Opel Zafira Tourer
Navi 650:	Opel Astra, Opel Astra GTC, Opel Cascada, Opel Meriva, Opel Zafira Tourer
Navi 950 IntelliLink:	Opel Astra, Opel Astra GTC, Opel Cascada, Opel Meriva, Opel Mokka, Opel Ampera, Opel Zafira Tourer

Съдържание

1. Аудио.....	1
2. Навигация	1
3. Телефон	Error! Bookmark not defined.
4. Други	3

1. Аудио

Q: Как мога да сменя звуковия източник, напр. от FM радио на USB?

A: За да преминавате от едни към друг аудио източник можете или да изберете съответния източник от основната страница (Home Page), като натиснете бутона източник "SRCE" на контролните органи на инфоразвлекателната система или да натиснете "SRC" бутона на органите за управление на волана.

Q: Когато се възпроизвежда музика от мобилен телефон чрез Bluetooth®, защо определена информация за нея липсва, като например заглавието на песента или графиката на албума?

A: Възможността за представяне на метаданни, като заглавие на песен или графика на албум зависи от версията на профила на поддържащия Bluetooth® на телефона (AVRCP). AVRCP трябва да бъде версия V1.3 или по-висока.

Q: Защо нямам достъп до моите плейлисти или албуми когато свързвам мобилния телефон чрез Bluetooth®?

A: Когато възпроизвеждате музика от мобилен телефон през Bluetooth®, можете само да смените към следваща или предишна песен. При възпроизвеждане през USB, имате пълен достъп до плейлисти, песни, албуми и фолдъри. Моля свържете мобилния си телефон с инфоразвлекателната система през USB.

Q: Как мога да променя настройките на звука в инфоразвлекателната система?

A: В основната страница, изберете "Tone" за да промените настройките. Ако не можете да откриете "Tone" в основната страница, вижте [друга страница](#).

[обратно към съдържанието](#)

2. Навигация

CD 600 IntelliLink, Navi 650,
Navi 950 IntelliLink
Често задавани въпроси (Q & A)



Wir leben Autos.

August 2014

Q: Как мога да стартирам или прекратя воденето по маршрут на навигацията (route guidance)?

A: За да стартирате водене по маршрут (route guidance) в навигацията, натиснете бутонът "DEST" в управлението на инфоразвлекателната система. Можете да използвате и [гласово разпознаване](#). За да прекратите активно водене по маршрут, натиснете "DEST" отново и след това изберете "Cancel Guidance".

Q: При въвеждане на адрес в навигацията, как мога да променя организацията на клавиатурата от QWERTY към азбучна подредба?

A: Можете да промените настройката на клавиатурата от QWERTY към азбучна като изберете бутона "ABC" в долната лява част. За да се върнете към QWERTY конфигурация, изберете "QWERTY".

Q: Как да избира бензиностанция или друг важен обект (point of interest) за водене по маршрут в навигацията?

A: Натиснете "DEST" на управлението на инфоразвлекателната система и след това изберете "Points of interest" (интересни места). Бензиностанциите могат да бъдат открити в категорията "Automotive".

Q: На навигационната карта, как мога да избира дестинация директно от картата?

A: Използвайте елемента с контрол в 8 посоки на централния бутон за управление на инфоразвлекателната система за да местите курсора по навигационната карта. Натиснете централния бутон за да изберете дестинация в зависимост от положението на курсора върху картата.

Q: Как мога да запазя дестинация в адресната книга на моята инфоразвлекателна система?

A: След като въведете дестинация, изберете "Save" за да запазите дестинацията в адресната книга на вашата инфоразвлекателна система.

Q: По време на процес на навигационно водене по маршрут (navigation route guidance), къде мога да видя времето за пристигане, за пътуване и разстоянието?

A: Можете да промените между две възможности: 1. Време за пристигане и разстояние или 2. Оставащо време и разстояние. За да преминете от едното на другото, натиснете централния бутон на управлението на навигационната карта на инфоразвлекателната система. След това изберете "Switch Route Time/Destination" (превключете време/разстояние).

Q: При набиране или отговаряне на повикване от телефона, инфоразвлекателната система променя екрана на телефона. При активно водене по маршрут (active route guidance), как мога бързо да се върна към навигационната карта без да прекратявам разговора?

A: Можете да се върнете обратно към навигационната карта по всяко време с натискане на "NAV" на управлението на инфоразвлекателната система. По време на телефонен разговор, навигационните съвети могат да се чуват.

[обратно към съдържанието](#)



August 2014

3. Телефон

Q: Как мога да свържа мобилния си телефон с инфоразвлекателната система чрез Bluetooth®?

A: За да свържете мобилния си телефон, натиснете "CONFIG" на управлението на инфоразвлекателната система. След това изберете "Phone Settings" (настройки на телефони), "Bluetooth" и след това "Pair device" (свържете устройството). Уверете се че Bluetooth® е активиран във вашия телефон и е настроен така че да бъде видим за останалите Bluetooth® устройства.

Q: Свързвам телефона си чрез Bluetooth® с инфоразвлекателната система, но нямам достъп до телефонния указател чрез инфоразвлекателната система. Какво мога да направя?

A: Ако нямате достъп до телефонния указател в инфоразвлекателната система, моля опитайте следното:

1. Някои мобилни телефони изискват осигуряване на достъп до телефонния указател. Уверете се че сте осигурили достъп до указателя на вашия телефон.
2. В зависимост от размера на телефонния указател, изтеглянето му в инфоразвлекателната система може да отнеме няколко минути.
3. В зависимост от мобилния телефон, контактите които са съхранени в SIM картата може да не са налични.
4. Актуализирайте оперативния софтуер на вашия мобилен телефон.

Q: При избиране на контакт от телефонния указател, не всички допълнително прикачени телефонни номера се показват. Защо е така?

A: Ако контакт от вашия телефонен указател има повече от един допълнително прикачен телефонен номер, само първият от тях се показва.

Q: Как мога да променя подредбата в моя телефонен указател с помощта на инфоразвлекателната система, например по първо или по последно име?

A: За да промените последователността на подреждане на телефонния указател с помощта на инфоразвлекателната система, натиснете "CONFIG" на управлението и. След това изберете "Phone Settings" (телефонни настройки) и "Sort Order" (ред на сортиране).

Q: След свързване на моя iPhone с инфоразвлекателната система чрез Bluetooth®, защо никое или не всички текстови съобщения (SMS) се показват на инфоразвлекателната система?

A: Уверете се че сте позволили настройките "Show Notifications" на вашия iPhone. Моля забележете че във входящата кутия на инфоразвлекателната система се показват само тези текстови съобщения, които сте получили докато вашия iPhone е бил свързан с инфоразвлекателната система чрез Bluetooth®.

Q: При създаване на предварително определен SMS отговор, как мога да въвеждам специални букви/немски умлаут букви като 'É' или 'Ü'?

A: Изберете съответната буква с централния бутон (напр. E) и я натиснете няколко пъти. Всички асоциирани специални букви/умлаути ще се покажат последователно. Моля забележете че създаването на предварително формулирани съобщения е възможно само когато автомобилът не е в движение.

[обратно към съдържанието](#)

4. Други

CD 600 IntelliLink, Navi 650,
Navi 950 IntelliLink
Често задавани въпроси (Q & A)



Wir leben Autos.

August 2014

Q: Съществува ли резюме което да съдържа цялата необходима информация за това как да се работи с инфоразвлекателната система?

A: Да, ние сме подготвили наръчни с бързи указания за вас, които описват най-съществените функции на инфоразвлекателната система. Вие можете нормално да откриете бърз наръчник в основния наръчник на потребителя или на нашия уебсайт.

Q: Как мога да отида на следващата основна страница (Home Page)?

A: Изберете "More" на долната дясна част на основната страница за да отидете на следващата страница.

Q: Как мога да редактирам основната страница?

A: За да редактиране основната страница (Home Page), изберете "Menu" в долната лява част на основната страница. Натиснете "Customise" за да изберете от до 8 приложения които могат да бъдат показвани на основната страница. За да промените подредбата на тези приложения, изберете "Sort".

Q: Как мога да изключа инфоразвлекателната система?

A: За да изключите инфоразвлекателната система, натиснете бутона Power в управлението и. Музиката ще спре и ще се покаже екранът за standby. Ако само искате да изключите дисплея, но да продължите да слушате музика, натиснете "CONFIG" на управлението и след това изберете "Display Settings".

Q: Инфоразвлекателната система понякога сменя графичните си теми измежду две – тъмна и светла. Как мога да избира за постоянно една?

A: За да адаптирате основните светлинни настройки, инфоразвлекателната система предлага две графични теми: светла (дневен режим) и тъмна (нощен режим). Вие можете да изберете за постоянно един от тях или да настроите системата на автоматичен режим (auto mode). Натиснете "CONFIG" на управлението на инфоразвлекателната система, след това "Display Settings", "Map Settings" и след това "Map Display".

[back to list of content](#)