

# Insignia Navi 900 IntelliLink

## Въпроси и отговори (Q & A)

June 2014



Wir leben Autos.

### Съдържание

1. <b>Аудио</b> .....	Error! Bookmark not defined.
2. <b>Навигация</b> .....	2
3. <b>Телефон</b> .....	3
4. <b>Сензорен екран (Тъч скрийн)</b> .....	4
5. <b>Сензорна повърхност (Тъч пад)</b> .....	5
6. <b>Инструментален панел</b> .....	6
7. <b>Фаворити</b> .....	6
8. <b>Видео</b> .....	7
9. <b>Други</b> .....	7

### 1. Аудио

Q: Как мога да сменя звуковия източник, напр. от FM радио на USB?

A: Като натиснете бутон RADIO можете да преминавате през всички налични радио източници. С натискане на бутон MEDIA можете да преминавате през всички налични медия източници. И още: Алтернативно можете да управлявате с движение с два пръста нагоре/надолу по тъч пада.

Q: Как мога да търся конкретна радиостанция или медия заглавие?

A: Изберете съответстващия аудио източник. След това докоснете бутон „Browse“ (преглеждане) на основния аудио екран, за да търсите конкретна радиостанция или заглавие в медията. И още: Алтернативно можете да докоснете центъра на основния аудио екран или да завъртите бутона за менюто.

Q: Защо нямам достъп до моите плейлисти или албуми когато свържа устройство (напр. смартфон) чрез Bluetooth®? Това работи когато свързвам същото устройство чрез USB.

A: Чрез Bluetooth® възпроизвеждане можете да слушате музика, но не можете да имате достъп до метаданни, като заглавия, албуми и плейлисти. За да имате достъп до тази функция, моля свържете устройството чрез USB.

Q: Защо заглавието на песента не се показва на екрана при слушане на музика чрез Bluetooth® (BT) напр. от смартфона?

A: За да се показват метаданни, като например певец или заглавие на екрана на инфоразвлекателната система при стрийминг на музика чрез Bluetooth®, вашето устройство трябва да поддържа BT стандарт AVRCP 1.3 (или по-висок).

Q: Защо не мога да чувам никаква музика при свързване с външно устройство (като през USB, iPod, SD)?

A: След свързване с външен аудио източник, превключете към съответния източник с натискане на бутона MEDIA. В зависимост от броя на файловете съхранявани на вашето външно устройство, индексването може да отнеме няколко секунди.

Q: Как мога да преглеждам (браузвам) фолдърите на моето свързано устройство, като например USB флаш драйв?

A: На устройствата свързани чрез USB или SD, музиката може да бъде прегледана с функцията браузване. Преглеждане на фолдъри не е налично.

Q: Колко mp3 файла поддържа системата?

A: Инфоразвлекателната система поддържа 10.000 песни.

# Insignia Navi 900 IntelliLink

## Въпроси и отговори (Q & A)

June 2014



Wir leben Autos.

Q: Къде мога да избира радиостанция?

A: За да изберете радио станция докоснете бутона „Browse“ на главния аудио екран.

Q: Как мога да включавам и изключвам (on/off) на TP (Traffic Program, програма за трафик)?

A: TP може да бъде включван (on/off) през аудио менюто. На основния аудио екран натиснете бутона „Menu“ в долната дясна част.

Q: Къде мога да открия функцията за автоматично записване (auto store)?

A: Функцията auto store е заменена от функцията за преглеждане (browse), която ви позволява да изберете наличните станции от списъка със станции.

Q: Как мога да променя настройките на звука?

A: Можете да промените настройките на звука в аудио менюто. На основния аудио екран докоснете бутон „Menu“ в долната дясна част. При промяна, новите настройки ще ваят за всички видове източници. И още: за да превключвате бързо настройките на звука можете да ги запазвате като фаворити.

Q: Защо не мога да избира моето свързано през USB устройство с контролните бутони на волана или на контролния панел?

A: Моля проверете дали вашето свързано през USB устройство има собствено име (като например „my USB flash drive“).

Обратно към съдържание

## 2. Навигация

Q: След въвеждане на дестинация с помощта на сензорния екран (touch screen), като например адреси в чужбина, се показва съобщение за грешка. Къде греша?

A: За въвеждане на пълен адрес навигационната система очаква определена последователност на действията. Например за Великобритания тя е номерът на улицата, името на същата и името на града (напр. „5 Thomas Lewis Way Southampton“). Името на държавата се добавя най-накрая ако се въвежда дестинация в чужбина. В зависимост от държавата в която се намира търсеният адрес последователността на въвеждане може да е различна. За подробна информация моля вижте наръчникът за използване на инфоразвлекателната система.

Q: Защо навигационната система не предлага възможни дестинации при въвеждане на адрес? Така трябва да въвеждам пълния адрес.

A: При въвеждане на дестинация функцията за довършване на адреса предлага само вече използвани адреси. Нови дестинации не изискват пълното въвеждане на адреса. Вместо „Thomas Lewis Way Southampton“ можете да въведете „Lewis Way Southampton“. Алтернативно можете просто да въведете града, името на улицата или кръстовище.

Q: Защо не мога да стартирам воденето по определен маршрут (route guidance) от адрес на моя смартфон при връзка чрез Bluetooth®?

A: В някои случаи инфоразвлекателната система може да не успее да разчете информацията за контакта. Моля проверете дали информацията за адреса на контакта ви е въведена правилно. И още: Опитайте да ограничите адресната информация за града, името на улицата и номера на адреса и изтрийте пощенския код.

Q: Как мога да отменя активното водене по маршрут (cancel active route guidance)?

# Insignia Navi 900 IntelliLink

## Въпроси и отговори (Q & A)

June 2014



Wir leben Autos.

**A:** Можете да отмените активното водене по маршрут в навигационното меню. На пътната карта (route map) докоснете бутон „Menu“ в долната дясна част на екрана. И още: Можете да възобновите воденето за отменени маршрути по същия начин.

**Q:** Как мога да проверя на коя улица се намирам?

**A:** Докоснете позицията на автомобила (your vehicle position) на навигационната карта. Ще се появи екран с информация за вашата актуална позиция.

**Q:** Как мога да преминавам от информацията за време на пристигане, към оставащо разстояние и оставащо време за пътуване показвани по време на активно водене по маршрут (active route guidance)?

**A:** За да преминавате от информацията за време на пристигане към оставащо разстояние и оставащо време за пътуване, докоснете информацията за време/разстояние (time/distance) на навигационната карта.

**Q:** Защо навигационната система не разпознава зададеното име на града когато това става с гласови команди?

**A:** При въвеждане на адрес с гласови команди произнесете пълния адрес, напр. “5 Thomas Lewis Way Southampton”.

**Q:** Как мога да търся интересни места (points of interest, POI) които не са разположени в моя район?

**A:** Можете да търсите интересни места във вашия район, на други места и по пътя ви, по време на активно водене по маршрут (active route guidance). За да промените опциите за търсене отидете на списъка с POI, докоснете бутона за търсене наблизо „Search Nearby“ разположен в горната дясна част на екрана и изберете желаната възможност за търсене. Стандартните настройки са за търсене във вашия район и, при настройка за активно водене по маршрут (active route guidance) за търсене по пътя ви.

**Q:** Как мога да чуя гласа на навигацията при активно водене по маршрут (active route guidance)?

**A:** За подробна информация за предстоящите промени в движението и за да бъде повторен последният гласов съвет, докоснете стрелката за маневрите на навигационната карта.

**Q:** Има ли функция за пътен лист?

**A:** Не.

**Q:** Мога ли да запаметявам интересни места и адреси?

**A:** Да както много други елементи, интересните места (points of interest) и адреси могат да бъдат запаметени като фаворити.

Обратно към съдържанието

### 3. Телефон

**Q:** Как мога да свържа смартфона си с инфоразвлекателната система чрез Bluetooth® (BT)?

**A:** За да свържете смартфона си с инфоразвлекателната система чрез BT докоснете бутона “PHONE” на основния екран, а след това бутона “Pair Device” (сдвояване на устройства). Задължително на вашия телефон трябва да е активирана функция BT.

**Q:** Защо смартфонът ми не може да се свърже с инфоразвлекателната система чрез Bluetooth® (BT)?

**A:** Проверете дали сте активирали BT и вашият телефон е „видим“. Проверете дали вашият телефон е съвместим с инфоразвлекателната система на: <http://www.vauxhall.co.uk/manuals.html> и след това изберете “Mobile Phone Compatibility Lists” (указател за съвместимостта на мобилните телефони).

# Insignia Navi 900 IntelliLink

## Въпроси и отговори (Q & A)

June 2014



Wir leben Autos.

Q: Защо списъкът с контактите в смартфона и списъкът с обажданията се появяват като празни на екрана на инфоразвлекателната система при свързване чрез Bluetooth® (BT)?

A: За да имате достъп до списъка с контакти, вашият смартфон трябва да поддържа Bluetooth® протокола PBAP (Phone Book Access Profile) . При някои телефони достъпът за разрешение за показване на контактните списъци и тези с обажданията може да се наложи да бъде настроен при свързването на инфоразвлекателната система. Уверете се че настройките за достъп са правилни. Моля имайте предвид че контактите съхранени в SIM картата не могат да бъдат показани. В зависимост от размера на вашия списък с контакти, изтеглянето им в инфоразвлекателната система може да отнеме няколко минути. Ако проблемът остава опитайте да актуализирате софтуера на вашия телефон.

Q: Мога ли да подреда контактите в смартфона по първо име и фамилия в инфоразвлекателната система?

A: Инфоразвлекателната система използва настройките на смартфона ви при показването на контактите.

Q: Защо заглавие на песен, избрана чрез гласови команди на моя смартфон (напр. Siri), не се възпроизвеждат въпреки че телефонът е свързан чрез Bluetooth® (BT)?

A: Уверете се че BT audio е избран като ваш активен източник на аудио. Можете да изберете BT аудио чрез натискане на бутон MEDIA.

Q: Как мога да използвам гласовото разпознаване на моя смартфон (напр. Siri) през инфоразвлекателната система при свързване с Bluetooth®?

A: Докоснете символа за смартфон на основния екран. От този момент можете да използвате гласовото разпознаване на смартфона ви.

Q: Защо не мога да виждам всички телефонни номера свързани с един контакт в смартфона на екрана на инфоразвлекателната система въпреки че смартфонът е свързан чрез Bluetooth® (BT)?

A: Към някои контакти могат да са записани няколко номера, например „личен“, „служебен“ и т.н. Моля, уверете се че контактите във вашия контактен списък имат само по един допълнителен телефон в категория, отбелязан като „друг“, „алтернативен“ или нещо подобни.

Q: Може ли моят Bluetooth® свързан телефон да използва автомобилната антена за телефонни разговори?

A: Телефонните разговори се осъществяват чрез антената на вашия смартфон. SAP (sim access profile) не се поддържа.

Обратно към съдържанието

#### 4. Сензорен екран (Тъч скрийн)

Q: Как мога да подобря работата на моя сензорен екран?

A: Сензорният екран е чувствителен на натиск. Особено когато извършване жестове с изместване, като преглеждане на фаворити, опитайте да приложите малко повече натиск с пръстите.

Q: Имам проблеми с четенето на дисплея – прекалено е светъл на тъмно и прекалено затъмнен при дневна светлина. Как мога да подобря качествата в това отношение?

A: За да подобрите четивността на дисплеите можете да превключвате между нощен, дневен и автоматичен режим чрез докосване на бутона „SETTINGS“ (настройки) на основния екран. От менюто на настройките, изберете „Display“. И още: За най-добри резултати използвайте автоматичен режим.

Q: Сензорният екран поддържа ли управляващи движения с няколко пръста като тъч пада?

# Insignia Navi 900 IntelliLink

## Въпроси и отговори (Q & A)

June 2014



Wir leben Autos.

A: Не, за разлика от тъч пада, сензорният екран поддържа само управляващи движения с един пръст.

Обратно към съдържанието

### 5. Сензорна повърхност (Тъч пад)

Q: Как мога да подобря чувствителността при докосване на сензорната повърхност (тъч пад)?

A: Оставете си малко време за да се запознаете с тъч пада. Движете пръстите си бавно и равномерно по повърхността.

Q: Как мога да избира елемент на дисплея с помощта на тъч пада?

A: След позиционирането на курсора върху желанния елемент с тъч пада, натиснете повърхността на последния докато кликне. Докосването на тъч пада не възпроизвежда действие.

Q: Защо не мога да избира някои от елементите на дисплея с курсора на тъч пада?

A: Някои елементи, като клавиатурата за въвеждане на дестинации с водене по маршрут (route guidance) или блокът с цифри за набиране на телефонни номера, не могат да бъдат избрани чрез тъч пада. И в двата случая трябва да използвате функцията на тъч пада за разпознаване на знаци писани на ръка.

Q: Как мога да променя посоката при скролване през списъци или при движение през навигационната карта с помощта на движение с няколко пръста на тъч пада?

A: Изберете бутон „SETTINGS“ (настройки) в основния екран и след това изберете „Touchpad“ от менюто с настройките. Тук можете да обърнете посоката на движение измeждy нагоре/надолу и наляво/надясно.



Q: Как мога да подобря възможностите на тъч пада по отношение на разпознаването на знаци написани на ръка?

A: Изписвайте само главни букви и опитайте различна бързина на писане. Достъп до тези настройки имате от екрана за разпознаване на знаци чрез избиране на символа настройки (settings) последван от бутона „Draw Speed“.

Q: Как мога да избира една от другите предложени букви на дисплея при използване на режим на ръчно разпознаване на изписаните букви?

A: Ако буквата която сте изписали не е разпозната ясно, можете да потърсите точната в списък с алтернативен избор. Можете да прегледате алтернативите чрез използване на движение с два пръста нагоре или надолу. Промените автоматично се прилагат когато започнете да пишете следващата буква. Тоест, не е необходимо да потвърждавате вашия избор.

Q: Защо получавам съобщение за грешка след избиране на бутона за разпознаване на ръчно изписване на букви през тъч пада?

A: Разпознаването на ръчно изписани букви в тъч пада може да се използва само когато е възможно въвеждането на букви, като например въвеждане на дестинации за водене по маршрут (route guidance) или цифри за избиране на телефони. Допълнително можете да използвате разпознаване на ръчно изписани букви в азбучно подредени списъци за да прескочите директно към желаната буква.

Q: Въвел съм адрес с помощта на тъч пада. Как мога да започна водене по маршрут (route guidance) към него?

# Insignia Navi 900 IntelliLink

## Въпроси и отговори (Q & A)



Wir leben Autos.

June 2014

A: След въвеждане на адрес, останете в режим избор на букви и натиснете тъч пада с два пръста. Търсенето на адреса ще започне. И още: Не е необходимо да въведате пълния адрес.

Q: Кои движения (жестове) с няколко пръста може да разпознае тъч падът?

A: Тъч падът може да разпознае следните движения (жестове) с няколко пръста:

Тъч падът поддържа следните **движения с 3 пръста**:

- Вертикално плъзгане на 3 пръста: Покази/скрий списъка с фаворитите (1)
- Хоризонтално плъзгане на 3 пръста: Страница напред/назад, прелистване в списъка с фаворитите (2)

Тъч падът поддържа следните **движения с 2 пръста**:

- В главното меню:
  - Хоризонтално плъзгане с 2 пръста: Страница напред/назад (3)
- В списъците:
  - Вертикално плъзгане с 2 пръста: Скролване нагоре/надолу в списъка (4)
- В навигационната карта:
  - Вертикално/хоризонтално плъзгане с 2 пръста: Движение на картата (5)
  - Увеличаване/намаляване – жест с разтваряне и прибиране на 2 пръста: Увеличаване/намаляване на картата (Zoom in/out) (6)
- В аудио менюто:
  - Хоризонтално плъзгане с 2 пръста: Прескачане към следващата/последната песен/ радио канала (7)
  - Вертикално плъзгане с 2 пръста: Промяна на радио/медия източника (8)

Q: Как мога да подобря разпознаването на жестове с няколко пръста?

A: Опитайте да поставите пръстите си на тъч пада едновременно и извършете движението. Ако разположите пръстите си с разминаване във времето, като например първо показалеца е след това средния пръст може да се влоши разпознаването на движенията с няколко пръста.



Обратно към съдържанието

## 6. Инструментален панел

Q: Как мога да променя броя на инфо страниците показани на дисплея на инструменталния панел?

A: Можете да избирате или затваряте индивидуални инфо страници с помощта на бутоните за управление, разположение на волана. Моля използвайте левия бутон със стрелка на панела с бутони на волана за да превключите на „Settings“ и да изберете инфо страници („Info Pages“).



Обратно към съдържанието

## 7. Фаворити

Q: Какво може да бъде съхранявано като фаворит?

A: Почти всички елементи могат да бъдат съхранявани като фаворити, напр. дестинации, телефонни контакти, плейлисти, радиостанции и т.н. Ако не можете да запазите някой елемент ще получите съобщение.

# Insignia Navi 900 IntelliLink

## Въпроси и отговори (Q & A)

June 2014



Wir leben Autos.

Q: Списъкът с фаворитите изчезна. Как мога да го върна обратно?

A: При определени менюта листът с фаворитите е скрит за да остави повече свободно място. Можете да го покажете на екрана по всяко време с докосване на бутоните със стрелките в долната дясна част на екрана или чрез изместване нагоре на лентата за управление с пръстово движение. Алтернативно можете да използвате тъч пада (плъзгащо движение с 3 пръста нагоре). И още: можете да скриете фаворитите отново със сензорния екран или с тъч пада.

Q: Как мога да съхранявам нови фаворити?

A: Активирайте съответното приложение, напр. списъка с радиостанциите или списъка телефонните контакти, прихванете и задръжте желаните елементи за да съхраните новия фаворит в това място. Кратък звук „бийп“ потвърждава запамяването. В някои случаи той допълнително изисква избирането на специфичен елемент, като например музикално заглавие, албум или адрес от последните ви дестинации.

Q: Как мога да преименувам, изтрия или преместя моите фаворити?

A: Фаворитите могат да бъдат преименувани, изтривани или премествани с превключване към екран „SETTINGS“ (настройки), след това избор на „Radio Settings“ (радио настройки) последвано от бутон „Manage Favourites“ (управлявай фаворитите).

Обратно към съдържанието

## 8. Видео

Q: Как мога да възпроизвеждам видео от външни източници, напр. от моя USB флаш драйв?

A: Свържете устройството съдържащо видеозаписи с инфоразвлекателната система чрез USB или SD слот. Превключете към съответстващия аудио източник с натискане на MEDIA и докосване на бутона „Browse“ (преглеждане). След това докоснете бутона „More“ (още) на лентата за управление на долната дясна част и изберете желаното видео. Моля, имайте предвид че видео записи ще се възпроизвеждат само е активирана ръчна спирачка.

Q: Защо не се появяват изображения при възпроизвеждане на видео? Чувам единствено звук.

A: Моля уверете се че сте задействали ръчната спирачка.

Обратно към съдържанието

## 9. Други

Q: Мога ли да променя основния екран, например за пренаредям последователността и позицията на показваните приложения?

A: За да пренаредите основния екран натиснете и задръжте един от показаните символи на приложения докато екранът не премине в режим на редактиране (editing mode). В този режим можете да пренаредите символите на една страница или между страниците с влачене на символа на приложението до желаната позиция с пръст. За да прекратите режима на редактиране натиснете „BACK“.

Q: Може ли времето на системата да бъде настройвано автоматично?

A: Времето на системата може да бъде конфигурирано да се настройва автоматично. Моля превключете на „SETTINGS“ (настройки) след което „Time and Date“ (време и дата).

Q: Има ли инфоразвлекателната система хард диск драйв на който мога да записвам информация, като напр. музика?

# Insignia Navi 900 IntelliLink

## Въпроси и отговори (Q & A)

June 2014



Wir leben Autos.

A: Хард диск за записване на информация не е наличен. За бърз достъп до вашите любими песни ги запаметете като фаворити.

Q: Как мога да изключа инфоразвлекателната система?

A: Натиснете и задръжте бутона за звука за да изключите инфоразвлекателната система. На екрана ще се покаже часовник. И още: можете да изключите екрана само като изберете „SETTINGS“ и след това „Display“.

Q: Как мога да въвеждам гласни мутации или допълнителни букви с клавиатурата на сензорния екран, напр. „Ü“ за водене по маршрут (guidance destination)?

A: Натиснете и задръжте буквата на сензорния екран докато се появи допълнителен екран от който могат да бъдат избрани гласни мутации и или допълнителни букви. Натиснете и задръжте буквата „U“ за да изберете „Ü“. И още: При въвеждане на дестинация с водене по маршрут (route guidance) не трябва да бъдат използвани гласни мутации.

Q: Как мога да разблокирам инфоразвлекателната система без код за разблокиране?

A: В случай че инфоразвлекателната система е блокирана и сте загубили кода за това, системата може да бъде разблокирана от вашия местен търговец на Opel.

Обратно към съдържанието